

# Inhaltsverzeichnis

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Allgemeines</b>                       | <b>3</b>  |
| 1.1 Adresse                                 | 3         |
| 1.2 Konventionen                            | 3         |
| 1.3 Symbole und Kennzeichnungen             | 3         |
| 1.4 Haftungsbeschränkung                    | 3         |
| 1.5 Gewährleistung                          | 3         |
| 1.6 Urheberrecht                            | 4         |
| 1.7 Zielgruppe                              | 4         |
| <b>2. Sicherheit</b>                        | <b>4</b>  |
| 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung            | 4         |
| 2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung      | 4         |
| 2.3 Verantwortung des Benutzers             | 5         |
| 2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise          | 5         |
| 2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise zum Akku | 5         |
| 2.6 Gefahrenhinweise am Gerät               | 7         |
| 2.7 Persönliche Schutzausrüstung            | 7         |
| <b>3. Technische Daten</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>4. Aufbau und Funktion</b>               | <b>8</b>  |
| 4.1 DuroSweep 77 Pro 18V                    | 9         |
| 4.2 DuroSweep 77 Pro                        | 9         |
| <b>5. Transport</b>                         | <b>9</b>  |
| 5.1 Anlieferung                             | 9         |
| 5.2 Transportsymbole                        | 9         |
| 5.3 Lieferumfang                            | 9         |
| 5.4 Umgang mit Verpackungsmaterialien       | 9         |
| 5.5 Aufbewahrung der Kehrmaschine           | 9         |
| 5.6 Gerät tragen                            | 10        |
| 5.7 Gerät im Fahrzeug transportieren        | 10        |
| <b>6. Inbetriebnahme</b>                    | <b>11</b> |
| 6.1 Griffbeschläge montieren                | 11        |
| 6.2 Schiebebügel montieren                  | 11        |
| 6.3 Akku einbauen                           | 12        |
| 6.4 Akku laden                              | 12        |
| <b>7. Bedienung</b>                         | <b>12</b> |
| 7.1 Vor Arbeitsbeginn                       | 12        |
| 7.2 Höhenverstellung der Tellerbesen        | 13        |
| 7.3 Niederhalter einstellen                 | 13        |
| 7.4 Akkubetrieb und LED-Anzeige             | 14        |
| 7.5 Überlastschutz                          | 14        |
| 7.6 Manueller Betrieb                       | 15        |
| 7.7 Kehrgutbehälter entleeren               | 15        |
| <b>8. Fehlerbehebung</b>                    | <b>16</b> |
| 8.1 Störungstabelle Teil 1                  | 17        |
| 8.2 Störungstabelle Teil 2                  | 18        |